



Selbstklebefliesen von GERFLOR

Verlegung Schritt für Schritt

Das Verlegen der neuen Selbstklebefliesen von GERFLOR geht spielend leicht. Alles, was Sie benötigen ist ein Maßband, ein Lineal, ein Stift und ein Teppichmesser.



1 **Vor dem Verlegen:** Lesen Sie aufmerksam die Verlegeanleitung. Der Untergrund muss sauber, eben, hart, glatt und trocken sein.



2 **Vorbereitung:** Die Fliesen sollten 24 Stunden vor Verlegung ausgepackt und bei ca. 18° C im Raum ausgelegt werden.



3 **Verlegung:** Legen Sie die gewünschte Fliesenordnung fest und beginnen mit dem Verlegen von der Mitte des Raumes aus. Ziehen Sie die Schutzfolie der Fliesen ab.



4 Kleben Sie die erste Fliese an und drücken Sie diese in der Mitte beginnend zu den Rändern hin fest an.



5 Legen Sie alle folgenden Fliesen bündig und in der gewünschten Ausrichtung an die vorhandenen an und drücken diese sorgfältig am Untergrund fest.



6
Zuschneiden der Randfliesen: Legen Sie die zu schneidende Randfliese auf die letzte vollständige Fliese in der gewünschten Verlegerichtung bündig auf.



7
Nehmen Sie eine dritte Fliese als Markierungshilfe und legen Sie diese bündig an die Wand an.



8
Markieren Sie nun auf der zu schneidenden Randfliese mit einem Stift die Schnittlinie.



9
Schneiden Sie die Randfliese mit dem Teppichmesser und einem Lineal entlang der Markierung zu. Für ungerade Zuschnitte fertigen Sie am besten eine Papierschablone an.



10
Prüfen Sie die Randfliese auf Passgenauigkeit, ziehen dann die Schutzfolie ab und drücken die Fliese am Untergrund fest. Fertig!



11
Freude am Boden: Im Handumdrehen zaubern die Selbstklebefliesen von GERFLOR einen neuen Look in Wohnräume und laden ein zu einem gemütlichen Schluck nach getaner Arbeit.